



# Bruksanvisning

## **Elektroniskt kodlås Modell EK**

### **Allmänt**

Låset levereras med fabriksinställd huvudkod 2468. Låset har fem sifferknappar (12, 34, 56, 78 och 90). Kod 2468 är alltså i praktiken lika med kod 1357.

En röd knapp märkt # finns bakom öppningsvredet och används vid programmering av låset.

Låset måste alltså vara öppet med #-knappen synlig vid programmering.

Avsnitten på denna sida beskriver grundläggande handhavande. För mer avancerade låsfunktioner, se baksidan av denna bruksanvisning.

### **Öppning av låset**

Knappa in giltig kod (fabriksinställd huvudkod är 2468). Låset signalerar med en blå blinkning. Vrid sedan vredet medurs inom fyra sekunder.

### **Stängning**

Vrid tillbaka vredet moturs.

Om fel kod knappats in signalerar låset med en röd blinkning.

Om fel kod knappas in tre gånger i följd spärras låset i 10 sekunder.

### **Ändring av huvudkod**

1. Öppna låset.
2. Tryck #.
3. Tryck nuvarande huvudkod (fabriksinställd huvudkod är 2468).
4. Tryck 22.
5. Tryck ny huvudkod (4 siffor). Tryck sedan den nya huvudkoden igen.

### **Batteribyte**

Batterierna räcker till cirka 10 000 låsöppningar. När batterierna börjar ta slut signalerar låset med tre röda blinkningar vid låsöppning, byt då samtliga batterier omgående.

För att byta batterierna, lossa skruven på dörrens insida och vrid knappsetsen så att batterierna på baksidan blir åtkomliga. Byt de gamla batterierna till två nya 1,5 V LR03/AAA alkaliska batterier.

### **Nödströmförsörjning**

Om batterierna tagit helt slut kan låset nödströmförsörjas från utsidan så att låset ändå kan öppnas och batterierna bytas.

För att nödströmförsörja låset, håll ett 9 V MN1604/6LR61 batteri med pluspolen mot den röda lysdioden och minuspolen mot den blå lysdioden och öppna låset med huvudkoden. Byt sedan batterier enligt ovan.

### **Avancerade funktioner**

Låset levereras med fabriksinställd huvudkod 2468. Utöver huvudkod finns det möjlighet att lägga in en underkod och en användarkod, se nedan för beskrivning av de olika kodernas funktion.

- Huvudkod (fabriksinställning: 2468)
  - \* Öppna lås
  - \* Ändra huvudkod
  - \* Lägga till / Ändra / Ta bort underkod och användarkod
- Underkod (kan läggas in med hjälp av huvudkod)
  - \* Öppna lås
  - \* Ändra underkod
  - \* Lägga till / Ändra / Ta bort användarkod
- Användarkod (kan läggas in med hjälp av huvudkod eller underkod)
  - \* Öppna låset
  - \* Ändra användarkod

Samtliga koder måste bestå av fyra siffror. Observera att samma sifferkod inte kan användas för flera kodtyper, det är t ex ej möjligt att ha samma kod som huvudkod och underkod.

Ett så kallat hotelläge kan även aktiveras. Detta innebär att för att kunna låsa låset måste en 4-siffrig kod matas in. Låset kan sedan öppnas med den 4-siffriga koden och förblir olåst fram till dess att en ny kod matas in:

För att låsa: Tryck # och valfri 4-siffrig kod. Vrid vredet till stängt läge. Låset är nu låst.  
För att öppna: Tryck den 4-siffriga som matades in vid låsningen. Vrid vredet till öppet

läge. Låset är nu öppet.

Se nedan för beskrivning av låsprogrammering:

#### Huvudkod

<b>Ändra Huvudkod</b>	#	Huvudkod	22	Ny huvudkod	Ny huvudkod
<b>Lägga till/ändra Användarkod</b>	#	Huvudkod	42	Användarkod	
<b>Ta bort Användarkod</b>	#	Huvudkod	44		
<b>Lägga till/ändra Underkod</b>	#	Huvudkod	28	Underkod	Underkod
<b>Ta bort Underkod</b>	#	Huvudkod	20	20	
<b>Aktivera Hotelläge</b>	#	Huvudkod	24	#1111	1111
<b>Deaktivera Hotelläge</b>	#	Huvudkod	26	Huvudkod	

Exempel: För att ändra huvudkod från 2468 till 4466, tryck # 2468 22 4466 4466

#### Underkod

<b>Ändra Underkod</b>	#	Underkod	40	Ny underkod	Ny underkod
<b>Lägga till/ändra Användarkod</b>	#	Underkod	46	Användarkod	
<b>Ta bort Användarkod</b>	#	Underkod	48		

Exempel: För att ändra underkod från 2222 till 6666, tryck # 2222 40 6666 6666

#### Användarkod

<b>Ändra Användarkod</b>	#	Användarkod	Ny användarkod		
--------------------------	---	-------------	----------------	--	--

Exempel: För att ändra användarkod från 2244 till 6688, tryck # 2244 6688



2006-09