

INSTRUKTION EH 01 COMPACT

1. Öppning

För att öppna skåpet för första gången trycker man på leveranskoden som är 1,5,9 följt av bokstaven "E eller C". Ett kort pip hörs och dörren kan öppnas genom att vrida vredet inom 5 sekunder. Om fel kod slås in fler än 3 gånger måste man vänta 20 sekunder innan man kan prova igen. Slås fel kod in ytterligare 3 gånger så måste man vänta ca 5 minuter innan man kan prova igen.

2. Programmera personlig kod

- A. Tryck på den röda knappen som är lokaliserad på insidan av dörren.
När knappen släps så bekräftas detta med två pip.
- B. Programmera nu 3 till 4 siffror som är Er personliga kod samt avsluta med att trycka på bokstaven "E eller C" inom 15 sekunder.
- C. Testa så att Er personliga kod fungerar innan Ni stänger dörren.

3. Byte av batteri

När batterierna börjar att ta slut kommer den röda lampan att varna. För att testa batterierna så kan man slå sin personliga kod. Om batterierna behöver bytas så tänds den röda lampan. Elkodlåset kräver 4 st 1,5 volt AA batterier av alkalisk typ. Batteriluckan är lokaliserad på insidan av dörren. **OBS:** Efter batteribyte måste koden programmeras om enligt punkt 2.

4. Nödöppningsnyckel

Detta skåp är försett med en nödöppningsnyckel i händelse av att man glömmer koden. Nyckelhålet finns markerat på framsidan av skåpet under en blå dekal. Nyckeln vrides motsols. **OBS:** Förvara ej nödöppningsnyckeln i skåpet.