

Grundinstruktion Fingerprintlås TFL

För illustrationer se (Flerspråkig instruktion)

1. Första öppningen med fabriksinställningskod

Fabrikskod är 1 2 3 4 5 6

1. Peka på skärmen för att aktivera (1 pip och skärmen tänds).
2. Ange användarkoden (första gången 123456).
3. Tryck på OPEN, en melodisk ton ljuder och displayen visar OPEnd.
4. Vrid ratten eller handtaget medurs och öppna dörren medan tonen hörs.

VARNING

- I. om fel kod anges. ERROR kommer att visas på skärmen och en kort ton kommer att låta.
- II. Om en fel kod anges 5 gånger upphör låset att fungera i 5 minuter. Under vilken en varningston ljuder och displayen indikerar deLAY.

2. Ställa in en ny användarkod.

Det är lämpligt att ställa in en ny kod med dörren öppen och testa den nya koden innan du stänger dörren.

1. Tryck på skärmen för att aktivera
2. Tryck på ENTER
- 3 Skriv in den aktuella koden
- 4 Tryck på ENTER
- 5 Skriv in den nya 4-16 siffriga koden (rekommenderas max 6 siffror)
- 6 Tryck på ENTER, en melodisk ton ljuder och displayen visar EntErd

Till exempel:

Om den aktuella koden är 1 2 3 4 5 6 och en 4-siffrig kod bestäms som 4 2 4 2 anger du följande.

ENTER-123456-ENTER-4242-ENTER

EntErd visas på displayen och en kort ton ljuder för att bekräfta ändringen till 4 2 4 2.

3. Introduktion av ett fingeravtryck.

Öppna dörren med användarkoden. Håll dörren öppen när du utför denna process.

1. Tryck på M-knappen på baksidan av dörren, skärmen aktiveras
- 2 Tryck på 3 på skärmen
3. Tryck på ENTER

4. Ange användarkoden och tryck på ENTER

5. Skanna in fingeravtrycket två gånger i följd genom att placera fingret på sensorn och svepa mot dig. Skärmen visar EntErd en melodi kommer att låta.

OBS: Kontrollera att fingeravtrycket är korrekt inställt - **Hur man öppnar med ett fingeravtryck**

* Totalt kan 128 fingeravtryck införas i låset.

4. Hur man öppnar med ett fingeravtryck

1. Tryck på skärmen för att aktivera

2. Skanna fingeravtrycket på sensorn, skärmen visar OPEnd och en melodi kommer att låta.

3. Vrid ratten eller handtaget medurs och öppna dörren medan tonen hörs

VARNING

I. Om ett felaktigt fingeravtryck skannas visas ErrOr i displayn och en kort varningssignal kommer att ljuda.

II. Om ett felaktigt fingeravtryck skannas 5 gånger slutar låset att fungera i 5 minuter. Under vilken en varningssignal kommer att vara ljud och displayen indikerar deLAY.

5. Hur man tar bort registrerade fingeravtryck.

1. Tryck på M-knappen på baksidan av dörren, skärmen aktiveras.

2. Tryck på ENTER

3. Tryck på 3

4. Tryck på ENTER, displayen visar CLEAR och en melodi ljuder.

OBS: Alla fingeravtryck raderas.

Ytterligare funktioner som dubbelkommando, Larm etc finns förklarade i den flerspråkiga Instruktionen.

Låset drivs av 4 st 1,5 volt AA Alkaline batterier och varar ca 6 månader om skåpet öppnas

Ca 3 gånger per dag. Byt batterier om LobAtt visas i skärmen eller om TBC kommer upp på

Skärmen. Även om batterierna tar helt slut så försvinner inte koderna.